

INFO TECHNIQUE

Instruction de montage

Le RepSet® de LuK pour embrayage bidisque contient désormais l'outil de centrage

Constructeurs: MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo

RepSet® de LuK: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18
640 3107 00
640 3139 00



Photo 1: Embrayage bidisque de LuK avec l'outil de centrage

Lorsqu'on monte un embrayage bidisque, il est indispensable que les deux disques d'embrayage soient centrés et les cannelures du moyeu bien positionnées les unes par rapport aux autres.

Si l'on monte l'embrayage bidisque sans utiliser l'outil de centrage requis, les disques d'embrayage risquent d'être endommagés lors de la pose de la boîte de vitesses, avec pour conséquence des dysfonctionnements, voire la défaillance totale du système d'embrayage.

Seul l'outil de centrage spécialement prévu pour l'embrayage bidisque permet de centrer précisément les disques. Pour cette raison, le RepSet® de LuK mentionné ci-dessus a été complété avec l'outil de centrage requis.

Pour la pose de l'embrayage bidisque de LuK, il faut toujours utiliser un mandrin de centrage approprié.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Version 02.2013 LuK 0039 Sous réserve de modifications techniques
Les références OE mentionnées ne le sont qu'à titre comparatif
© 2013 Schaeffler Automotive Aftermarket

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK INA FAG